

# Руководство по эксплуатации Программы для ЭВМ «Программа для измерения насыпного объема сыпучих материалов на подвижных или статистических поверхностях»



#### Оглавление

1.	Введени	e	4		
2.	Описани	е интерфейса администрирования ПО	5		
	2.1. Авторизация подключения				
	2.1.1.	Авторизация подключения к основному ПО	5		
	2.1.2. Авторизации подключения к модулю аппаратного контроля з ПО и вычислительного модуля				
	2.2. Первичная настройка нулевого объема				
	2.2.1.	Для запуска скриптов:	6		
	2.2.2.	Первичная настройка нулевого объема (5 шагов)	6		
	2.2.2.1.	Запись bag-файла при движущемся сырье в кадре:	6		
	2.2.2.2.	Запись bag-файла при пустом конвейере или грохоте.	7		
	2.2.2.3.	Определение скорости перемещения сырья в кадре.	8		
	2.2.2.4. обл	Определение рабочей области и расчет значений объема пус асти под камерой - установка нулевого объема.	стой 11		
	2.2.2.5.	Настройка БД	13		
	2.3. Oci	ювной режим работы по видеофиксации и расчету насыпного объ	ьема 14		



# Термины и определения

Термин	Определение				
БД	База данных				
ПО	Программное обеспечение				
Программа/ПО	Программа для измерения насыпного объема сыпучих материалов на подвижных или статистических поверхностях				
СОД	Сервер обработки данных				
OC	Операционная система				
СПД	Сервис приема данных				
СУБД	Система управления базами данных				
Пайплайн	Последовательность действий и процессов, выполняемых при запуске программы, для достижения поставленной задачи.				
SSH	Secure Shell - сетевой протокол прикладного уровня, предназначенный для безопасного удаленного доступа				
VNC	Virtual Network Computing - метод удаленного доступа к рабочему столу компьютера по сети				



#### 1. Введение

Настоящий документ является руководством по эксплуатации программы для ЭВМ «Программа для измерения насыпного объема сыпучих материалов на подвижных или статистических поверхностях» (далее – «ПО», «Программа»).

Программа разворачивается на базе операционной системы Raspberry Pi OS 64-bit, в качестве локальной СУБД используется MariaDB, удаленной - PostgreSQL.

Одним из основных требований для обеспечения работы Программы является наличие внешнего статического IP-адреса (возможны варианты с перенаправлением потоков на внутренний адрес через прокси-сервер).



#### 2. Описание интерфейса администрирования ПО

#### 2.1. Авторизация подключения

#### 2.1.1. Авторизация подключения к основному ПО

Авторизация и подключение к основному ПО осуществляется с помощью протокола SSH или метода удаленного доступа VNC. В обоих случаях необходимо использовать следующие данные:

- IP адрес устройства (например, 10.95.105.103);
- Логин (например, forkuser);
- Пароль (например, admin).

Для подключения с помощью SSH используется команда следующего вида,

которую следует ввести в окне терминала:

ssh username@ip -p port ,

где *username* – имя пользователя, *ip* – ip-адрес устройства, *port* – порт.

После чего в открывшемся окне появится строка для ввода пароля.

Для подключения с помощью VNC необходимо скачать программу RealVNC Viewer. потребуется ввести IP-адрес, после чего в открывшемся окне ввести имя пользователя и пароль.



Рис.1. Ввод IP-адреса в программе RealVNC Viewer.

# **2.1.2.** Авторизации подключения к модулю аппаратного контроля зависания **ПО** и вычислительного модуля

Авторизация и подключение к модулю аппаратного контроля зависания ПО и вычислительного модуля осуществляется с помощью Web-интерфейса через браузер. Необходимо использовать следующие данные:

IP адрес устройства аппаратного контроля (например, 10.95.105.103);



- > Логин (например forkuser);
- Пароль (например admin).

#### 2.2. Первичная настройка нулевого объема

Для запуска алгоритма расчета объема требуется выполнить 6 шагов, для каждого из которых были написаны соответствующие python-скрипты. В связи с тем, что при включении прибора, автоматически выполняется запуск пайплайна для расчета объема, необходимо остановить этот процесс и освободить подключение к камере глубины, выполнив команду в окне терминала:

sudo bash /home/forkmeter/Projects/scripts/kill\_pipe.sh

# 2.2.1. Для запуска скриптов:

Необходимо зайти на устройство через VNC Viewer. Для этого потребуется ввести ip-адрес, имя пользователя и пароль.

Запуск скриптов осуществляется с помощью виртуального окружения python версии 3.9). Для этого открываем терминал и переходим в папку проекта:

*cd /home/forkmeter/Projects,* здесь forkmeter - имя пользователя.

Активировать виртуальное окружение:

source venv/bin/activate

Далее можно приступать к настройке Программы.

# 2.2.2. Первичная настройка нулевого объема (5 шагов)

# 2.2.2.1. Запись bag-файла при движущемся сырье в кадре:

# python3.9 record\_bag.py1

После запуска скрипта открывается окно с предварительным просмотром кадра, нужно нажать любую клавишу, чтобы начать запись.



Рис.2. RGB- изображение конвейера с углем.





*Рис.3. Изображение карты глубины на конвейере с углем.* Запись сохраняется в папку: *data/init\_bags.* 

# 2.2.2.2. Запись bag-файла при пустом конвейере или грохоте.

python3.9 record\_bag.py 0

После запуска скрипта открывается окно с предварительным просмотром кадра, нужно нажать любую клавишу, чтобы начать запись.



Рис.4. RGB- изображение пустого конвейера.





*Рис.5. Изображение карты глубины пустого конвейера* Запись сохраняется в папку: *data/empty\_bags.* 

#### 2.2.2.3. Определение скорости перемещения сырья в кадре.

Данное значение описывает сколько пикселей проходит сырье за 1 кадр. По умолчанию расчеты выполняются для скорости съемки 5 кадров в секунду.

Есть 2 варианта расчета скорости перемещения сырья, в зависимости от места съемки: на грохоте или на конвейере:

#### а. Настройка скорости перемещения для грохота

# python3.9 setup\_flow.py

Выполняется автоматический расчет попиксельного смещения угля в кадре и открывается окно с просмотром изображения карты глубины.

Необходимо зажать левую кнопку мыши и белым цветом провести линию, параллельную интересующей нас области. Это необходимо для расчета угла поворота кадра. Далее последовательно необходимо нажать *клавиши w* и *d*.





*Рис.6. Определение угла поворота на изображении карты глубины* В следующем открывшемся окне белым прямоугольником необходимо обозначить рабочую область, которая будет использоваться при расчете объема. После этого нажимается *клавиша w* и окно закрывается.



Рис.7. Ограничение рабочей области прямоугольником

# b. Настройка скорости для конвейера

# python3.9 setup\_move.py

Выполняется выделение углей прямоугольниками и расчет попиксельного смещения за 1 кадр.



Белой линией определяется угол поворота изображения. Необходимо

#### последовательно нажать клавиши w и d.



*Рис.8. Определение угла поворота на изображении карты глубины* В открывшемся окне выделяется прямоугольником крупный экземпляр угля и нажимается *клавиша w*.



Рис.9. Определение угла поворота на изображении карты глубины

Далее необходимо повторить действие на следующем кадре. Выделяется тот же экземпляр угля, что и на предыдущем шаге, затем последовательно нажимаются *клавиши w и d*.





2.2.2.4. Определение рабочей области и расчет значений объема пустой области под камерой - установка нулевого объема.

# python3.9 setup\_empty.py

Открывается окно с просмотром изображения карты глубины. Необходимо зажать левую кнопку мыши и белым цветом провести линию, параллельную интересующей нас области — это необходимо для расчета угла поворота кадра. Далее необходимо последовательно нажать *клавиши w и d.* 



Рис.11. Определение угла поворота на изображении карты глубины



В следующем открывшемся окне белым прямоугольником необходимо обозначить рабочую область, которая будет использоваться при расчете объема. После этого нажимается *клавиша w* и окно закрывается.



Рис.12. Ограничение рабочей области прямоугольником



*Рис.13. Ограничение рабочей области прямоугольником* В результате выполнения шагов 3 и 4 рассчитанные значения сохраняются в файл *configs/setup.txt.* 



y1=557 mean\_center\_depth=1302.0 median\_center\_depth=1301.0
SCALE\_COEFF\_X=0.000973333 SCALE\_COEFF\_Y=0.001027391 volume0=0.191188133 rotate\_angle=-13.0 volume0\_raw=191189.36 volume0\_window=0.191540178 x0=657 y0=169 x1=1048 y1=582 mean center depth=1283.0 median\_center\_depth=1285.0 SCALE\_COEFF\_X=0.000960766 SCALE\_COEFF\_Y=0.001013888 volume0=0.201888264 rotate angle=-5.7 volume0\_raw=207254.26 volume0\_window=0.201844511 fps=5 px\_velocity\_x=892 px\_velocity\_y=5 x0=168 y0=129 x1=702 y1=485 mean\_center\_depth=1392.0
median\_center\_depth=1389.0
SCALE\_COEFF\_X=0.001039863 SCALE\_COEFF\_Y=0.001098878 volume0=0.302589398 rotate\_angle=0.0 volume0\_raw=264806.17 volume0\_window=0.305129321

Рис.14. Файл setup.txt

Итоговые значения с конфигурацией необходимо скопировать и вставить в файл *configs/setup.ini.* 

7[cfg]
fps=5
<pre>px_velocity_x=500</pre>
<pre>px_velocity_y=200</pre>
x0=657
<b>y0=</b> 169
x1=1048
y1=582
mean_center_depth=1283.0
median_center_depth=1285.0
SCALE_COEFF_X=0.000960766
SCALE_COEFF_Y=0.001013888
volume0=0.201888264
rotate_angle=-5.7
volume0_raw=207254.26
volume0_window=0.201844511

Рис.15. Пример итогового конфиг-файла setup.ini

# 2.2.2.5. Настройка БД

Финальная настройка обработки и записи в БД осуществляется в конфигурационном файле *configs/fork\_cfg.ini* - там необходимо указать



порядковый номер экземпляра форкметра (fork\_id) и ориентацию камеры относительно рабочей поверхности: horizontal либо vertical. При установке камеры широкой частью параллельно движению конвейерной ленты - horizontal, при установке камеры широкой частью перпендикулярно движению угля на грохоте vertical.

Далее осуществляется настройка локальной и удаленной БД. В качестве локальной БД используется MariaDB, удаленная - PostgreSQL.

Ə[basic]
name = forkmeter
<pre>camera_position = horizontal</pre>
fork_id = 1
[db_local]
host=
user=
password=
db=results
charset=utf8mb4
cursorclass=pymysql.cursors.DictCursor
[db_serv]
database=results
user=
password=
host=
port=

Рис.16. Пример настройки БД

2.3. Основной режим работы по видеофиксации и расчету насыпного объема

Основной режим работы запускается с помощью скрипта run\_pipeline\_db.py. Для запуска программы необходимо в открытом окне терминала ввести команду:

#### python3.9 run\_pipeline\_db.py

Данный скрипт устанавливает подключение к камере и запускает обработку последовательности карт глубины для последующего расчета объема. Выполняется подключение и отправка результатов в локальную БД и в БД на сервере. Полученные мгновенные значения объемов записываются в поле "vol\_m3", время указывается в поле "time", среднее значение глубины в кадре характеризует среднее расстояние до объекта в зоне видимости и хранится в поле "mean\_depth", также для последующей обработки результатов записывается порядковый номер устройства – "fork\_id".



🖽 Свойства 🖳 Данные 矗 Диаграмма												
🖽 volumes 🕼 Beedume SQL выражение чтобы отфильтровать результаты												
ица	۲	<sup>123</sup> ≁ id ↓ ▼	🖉 time 🔹	123 vol_m3 🔹	123 mean_depth	123 fork_id						
абл	545	4 133 092	2024-09-11 19:47:29.681 +0300	0,20961343	525	4						
	546	4 133 091	2024-09-11 19:47:25.074 +0300	0,19786799	566	4						
	547	4 133 090	2024-09-11 19:47:20.314 +0300	0,084926166	630	4						
eKo	548	4 133 089	2024-09-11 19:47:15.280 +0300	0,19752166	564	4						
Ē	549	4 133 088	2024-09-11 19:47:10.546 +0300	0,20968634	526	4						
Ť	550	4 133 087	2024-09-11 19:47:05.896 +0300	0,14741823	603	4						
	551	4 133 086	2024-09-11 19:47:00.695 +0300	0,19720909	559	4						
	552	4 133 085	2024-09-11 19:46:56.157 +0300	0,2004451	530	4						
	553	4 133 084	2024-09-11 19:46:51.329 +0300	0,21029773	529	4						
	554	4 133 083	2024-09-11 19:46:46.721 +0300	0,21005	520	4						
	555	4 133 082	2024-09-11 19:46:42.183 +0300	0,20647731	540	4						

Рис.17. Пример таблицы с результатами вычисления объемов в БД